



Germicidní lampa

GZM 4x55W je designový a účinný UVC germicidní zářič s unikátní funkcí elektronického nastavení výšky pro optimální osvit co nejvíce ploch v místnosti. Přístroj dezinfikuje vzduch a povrchy pomocí trubic záření UVC o celkovém výkonu 220 W.

UV-C germicidní záření o vlnové délce 253,7 nm narušuje DNA a RNA organismů, včetně virů, bakterií a dalších choroboplodných patogenů, tím je ničí a zamezuje jejich množení.

Hlavní výhody

- Vysoký výkon germicidního záření
- Účinná likvidace patogenních mikroorganismů a virů ve vzduchu a na površích
- Elektronické nastavení výšky od 145 do 175 cm pomocí dálkového ovládání
- UV-C záření s osvitom 360°
- Mobilní zařízení, 4 kolečka, 2 x brzděná
- Ochranná konstrukce proti poškození UVC trubic
- Bezpečné zapnutí dálkovým ovladačem
- Pohybová čidla, která při vstupu osob do místnosti vypnou zařízení
- Počítadlo provozních hodin
- Kontrolka pro indikaci pohotovostního režimu
- Eleganční design
- Stabilní a robustní konstrukce vhodná pro profesionální použití
- Vyrobeno v České republice

39 990 Kč
vč. 21% DPH



Likvidace virů

*ve vzduchu
i na površích*



Snadná obsluha

*jednoduché
nastavení
a servis*



Vyrobeno v Česku

*Ruční výroba
v České republice*

Technické parametry

Výkon UVC	220 W (4x 55 W)
Celkový příkon	300 W
Pohybové čidlo	4x
Délka přívodního kabelu	5 m
Hmotnost	37 kg
Základna s kolečky	40 x 40 cm
Výška	154 cm
Výška při max. vysunutí	184 cm



+420 725 323 111



obchod@stamed.cz



stamed

www.stamed.cz

Pro více informací o produktu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu, nebo telefonu výše.